

クリーンますの定期的な掃除のお願い

クリーンますは、トイレ以外の排水ゴミ、油分を分別するものです。定期的にクリーンますの掃除をしないと、油が管に付着し、流れが悪くなり、やがては管の詰まりや、悪臭の原因となります。家庭により差はありますが、月1～2回を目安に掃除を行ってください。



お問い合わせ先

市川町役場 下水道課 TEL 0790-26-1018

👉 掃除の手順をご案内します。

手順①

掃除道具を用意します。
クリーンますの蓋には取っ手がありますので簡単に開けることができます。



掃除道具の例

手順②

クリーンますの蓋を開けると野菜くずや髪の毛などを取除くためのカゴがあるので、取り外します。



クリーンますと表記してあります。



これがカゴです。

手順③

取外したカゴの中の野菜くずや髪の毛などを取り、たわしなどを使ってカゴをきれいに洗います。



野菜くずや髪の毛など。

手順④

水面の油脂や底部の沈んでいるゴミをヒシャクやバケツなどで取除きます。取り終わったら水位を元の高さまで戻します。



手順⑤

取出したゴミは水気を切ってゴミ袋に入れ、燃えるゴミで出しましょう。



手順⑥

カゴを元に戻せば、掃除完了です。

